


FULL HD

IPTV SET-TOP BOX

انتيك
PRO



| návod na používanie



| user manual

ANTIK
technology



Návod na používanie

strana 3 - 56

IV. vydanie



User manual

page 57 - 109

4th edition


Dolby Digital:

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE



POZOR! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

- Prečítajte si tieto inštrukcie!
- Dodržujte tieto inštrukcie!
- Dbajte na všetky upozornenia!

- Prístroj nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému znehodnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Prístroj pripájajte výlučne do elektrických zásuviek spĺňajúcich parametre uvedené na identifikačnom štítku.
- Prístroj neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj alebo v jeho tesnej blízkosti
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani iného zdroja tepla.
- Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických zariadení.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok vypnite prístroj z elektrickej siete.
- Prístroj čistite len keď je vypnutý, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Set-Top Box môžu opravovať výlučne pracovníci spoločnosti Antik Technology.
- Spoločnosť Antik Technology nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE	3
OBSAH	4
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁCEJ SIETE	6
ZAPOJENIA SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU	7
MOŽNOSTI ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA	13
POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU	15
VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU	17
FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO)	18
VLOŽENIE BATÉRII DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	20
ZÁKLADNÉ MENU	21
PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV	22
EDITOR KANÁLOV	23
NASTAVENIA – JAZYK	25
NASTAVENIA – TV VÝSTUPY	26
NASTAVENIA – OSTATNÉ NASTAVENIA	27
NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK	28
NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK – POPIS	29
NASTAVENIA – O APLIKÁCI	30
NASTAVENIA – OSTATNÉ INFORMÁCIE	31
NASTAVENIA – TEST SIETE	32
VIDEOARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ	33
PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU	35
TELETEXT A TITULKY	36
MULTI EPG A SINGLE EPG	37
PRIPOMENKA RELÁCIE	38
NAHRÁVANIE - OKAMŽITÉ NAHRÁVANIE	41
EPG NAHRÁVANIE	42
ČASOVÉ NAHRÁVANIE	43
TIMESHIFTING	44
SPRÁVA NAHRÁVOK	45
SPUSTENIE RELÁCIÍ	46
KONTROLA DISKU	47
INTERNETOVÝ PREHLIADAČ	48
PRIPOJENIE WIFI KLÁVESNICE	49
MEDIÁLNY PORTÁL	50
NASTAVENIE MODEMU	51
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU PRE VYUŽÍVANIE SLUŽBY	
CENTRUM DOMÁCEJ ZÁBAVY	52
NAJČASTEJŠIE Kladené OTÁZKY (FAQ)	53
SÚČASŤOU BALENIA JE	54
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	55
VYHLÁSENIE O ZHODE	56

CONTENT

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS	58
CONNECTING OF SET-TOP BOX TO YOUR HOME NETWORK	59
CONNECTING OF SET-TOP BOX TO A TELEVISION	60
CONNECTING TO A DIGITAL AUDIO DEVICE	66
IDENTIFICATION OF PARTS	68
ICONS ON A DISPLAY OF SET-TOP BOX	70
THE REMOTE CONTROL	71
BUTTONS DESCRIPTION	72
INSTALLING THE REMOTE CONTROL BATTERIES	73
BASIC MENU	74
CHANNEL LIST	75
CHANNEL EDITOR	76
SETTINGS - LANGUAGE	78
SETTINGS - TV OUTPUTS	79
SETTINGS - OTHER SETTINGS	80
SETTINGS - PARENTAL LOCK	81
SETTINGS - PARENTAL LOCK - DESCRIPTION	82
SETTINGS - ABOUT APPLICATION	83
SETTINGS - OTHER INFO	84
SETTINGS - NETWORK TEST	85
ARCHIVE - RECORDING THE PROGRAMS	86
ARCHIVE PROGRAM PLAYER	88
TELETEXT AND SUBTITLES	89
MULTI EPG AND SINGLE EPG	90
REMINDER	91
RECORDING - INSTANT RECORDING	94
EPG RECORDING	95
TIME RECORDING	96
TIMESHIFT RECORDING	97
RECORDINGS MANAGEMENT	98
PROGRAM PLAY	99
DISC CHECKING	100
INTERNET BROWSER	101
CONNECTING WIFI KEYBOARD TO JUICE SET-TOP BOX	102
MEDIA PORTAL	103
MODEM SETTINGS	104
CONNECTING OF SET-TOP BOX FOR USING	
HOME ENTERTAINMENT CENTRE	105
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)	106
CONTENT OF THE BOX	107
TECHNICAL SPECIFICATION	108
DECLARATION OF CONFORMITY	109

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁČEJ SIETE



RJ 45 - Počítač



RJ 45 - VoIP telefón

RJ 45 - Internet




RJ 45



ZAPOJENIA SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

A) Možnosť zapojenia pomocou SCART.




Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – SCART CVBS alebo SCART S-Video](#) (v závislosti od typu TV). Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.

SCART



B) Možnosť zapojenia pomocou portu HDMI.




Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – HDMI / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i \(480i pre NTSC\)](#) v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.

HDMI



C) Možnosť zapojenia pomocou Y Pb Pr komponentov (CINCH).




KOMPONENT



CINCH



D) Možnosť zapojenia PC monitora pomocou DVI / HDMI kábla a AUDIO (CINCH).



Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia](#) – DVI monitor / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC) v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom [Použiť](#). Set-top box sa reštartuje.

DVI




CINCH



HDMI



E) Možnosť zapojenia pomocou RF kábla (koaxial).



Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – RF / Nastavenie RF](#) (Je potrebné si nastaviť správny kanál pre príjem TV signálu). Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom [Použiť](#). Set-top box sa reštartuje.

RF (koaxial)



Po pripojení Set-Top boxu do zobrazovacej jednotky jednou z hore uvedených možností, **pripojíme Set-Top box do elektrickej siete.**

Set-Top box by sa nemal vypínať z elektrickej siete, iba stlačením tlačidla **Zapnúť / Vypnúť** na diaľkovom ovládači ho uviesť do polohy Stand By.




12V DC 2A



MOŽNOSTI ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA

Ku každej z predchádzajúcich schém (**A, B, C, D, E**) je možné zapojiť aj **digitálne audio**, a to dvoma spôsobmi:


1. Pomocou TOSLINK optického zapojenia.



TOSLINK



2. Pomocou metalického zapojenia (coaxial) SPDIF.



SPDIF



POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU

Popis funkcií predného panelu Set-top boxu (STB)

Predný panel používame hlavne v prípadoch, ak sa z nejakých príčin nevieme dostať do menu nastavenia na TV obrazovke.



Po zatlačení tlačidla **M** na prednom paneli sa zobrazí základná ponuka ovládania predného panelu: Restart, IP Info, Jazyk, IP Conf, Reinit, TV Výstup, GUI Menu.

RESTART - Reštart STB, Reštart GUI - je tu možnosť reštartu samotného set-top boxu, či reštartu GUI aplikácie.

IP INFO - Zobrazenie hodnôt: IP, MAC, INT VLAN, IPTV VLAN, GATEWAY, DNS 1, DNS 2, MASK, DHCP, GUI verzia.

JAZYK - Možnosť zmeny jazyka.

IP CONF - Možnosť zapnúť/vypnúť DHCP server a nastaviť INT VLAN a IPTV VLAN.


REINIT - Továrenské nastavenia - predstavujú uvedenie STB do pôvodného stavu v súvislosti s TV výstupmi, zoradením kanálov, displeja, rodičovského zámku, hesla a jazyka - za továrenské nastavenia zodpovedá poskytovateľ Vašich služieb.

Obnova zdrojov - stiahnutie aktuálnych zdrojov kanálov a EPG.

TV výstup - Možnosť nastavenia TV módu set-top boxu (Single, Single+PiP, Dual+Nahrávanie, DUAL) a nastavenia spôsobu pripojenia pre I. a II. televízny výstup (HDMI 16:9 (PAL) - 720p, SCART 4:3 (PAL) - CVBS a ďalšie v ponuke)

GUI MENU - Po zvolení tejto voľby je možné sa pohybovať v menu set-top boxu prostredníctvom predného panelu.

POPIS FUNKCIÍ ZADNÉHO PANELU SET-TOP BOXU



VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU


Aktualizačné

S (Sources)	Sťahuje zoznam zdrojov (zoznam kanálov).
P (Programs)	Sťahuje EPG (Elektronicky sprievodca kanálmi) pre zdroje.
I (Images)	Sťahuje ikonky pre zdroje.
Zzz	Signalizácia zapnutia funkcie SLEEP. Ak do vypnutia ostáva menej ako 1 minúta, blinká.
UPD	Signalizácia updatu zariadenia.

Chybové

NI (Network incorrect)	Signalizuje chybu siete (vytiahnutý kábel, nemá IP adresu).
SE0 (Stapi error)	Signalizuje nestabilný stav softwaru boxu, pri tomto ozname po pár sekundách nasleduje reštart Set-Top Boxu
ME (Master error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre sledovaný kanál.
AE (AUX error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre funkciu PIP alebo sledovanie kanálu na druhom televíznom prijímači.

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO)



Popis tlačidiel:

- 1 - Zapnúť / Vypnúť
- 2 - Číslice 0 – 9 prepínanie kanálov
- 3 - Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla
- 4* - Televízia
- 5* - Rádiá
- 6 - Výber MENU
- 7 - Ovládanie hlasitosti
- 8 - Play / Pause
- 9 - Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredu) po 2 minútach.
- 10 - Elektronický sprievodca kanálov
- 11 - Módy zobrazenia
- 12 - Zmena zvuku pri duálnom vysielaní
- 13 - PIP – obraz v obraze – Zapnúť / Vypnúť
- 14 - Výmena zobrazených kanálov pri zapnutej funkcii PIP
- 15 - Zobrazenie času
- 16 - MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku
- 17 - Návrat na posledne sledovaný kanál
- 18* - Nastavenie
- 19* - Kamery
- 20 - Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca
- informácie o nasledujúcich programoch
- 21 - Voľba kanálov
- 22 - STOP - NAHRÁVANIE, Stlačením Stop + Play/pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie
- 23 - Potvrdenie voľby
- 24 - Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU slúžia na presúvanie
- 25 - Zavrie všetky viditeľné okná v MENU
- 26 - Zmena polohy PIP okna (pracuje pri zapnutej funkcii PIP)
- 27 - Voľba prepínania medzi kanálmi štandardné okno vs PIP okno
- 28 - Časovač – nastavenie vypnutia STB
- 29 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch)
- 30 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch)

* Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu.

** Sú to funkčné tlačidlá, ktorých funkcia závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

VLOŽENIE BATÉRII DO DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA

Do diaľkového ovládača použite dve batérie (typ AAA 1,5 V – sú súčasťou balenia).

Batérie do diaľkového ovládača vložte nasledujúcim spôsobom:


1. Otvorte kryt priehradky na batérie zatlačením západky v smere krytu a zdvihnutím krytu.
2. Vložte batérie do priehradky. Dbajte na polaritu batérií. Správna poloha je označená v spodnej časti priehradky na batérie.
3. Zatlačte západku na kryte do vrubu a kryt stlačte smerom dole, kým nedôjde k jeho zaisteniu.

Dbajte na to, aby ste nepoužívali batérie po ukončení životnosti. (Nebezpečenstvo vytečenia batérii)



ZÁKLADNÉ MENU

Pohyb v menu pomocou šípiek **doprava** alebo **dol'ava** na diaľkovom ovládači.



PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV

Pohyb v ponuke o jedno miesto šípkami hore alebo dole na diaľkovom ovládači. Pohyb v ponuke skokom o 5 miest šípkami vpravo alebo vľavo. Ponuka rozhlasových staníc a On-line kamier funguje na rovnakom princípe ako ponuka televíznych kanálov.

The screenshot shows a TV channel guide interface. At the top left, a box labeled 'Aktuálny čas' points to a clock icon showing '14:44'. To its right, a box labeled 'EPG – Elektronický sprievodca kanálov (nepodporuje každý kanál)' points to the 'Špiónky' section. Further right, a box labeled 'Čas do konca vysielaného programu' points to a progress bar. The main list of channels on the left includes: 1. STV1 (highlighted), 2. STV2, 3. STV3, 4. Markíza, 5. JOJ, 6. JOJ +, 7. TA3, 8. Región, 9. ČT1, 10. ČT2, 11. ČT24, and 12. Z1. Below the list are four colored buttons: a red button for 'Televízia', a green button for 'Rádiá', a yellow button for 'Kamery', and a purple button for 'Editor ponuky'. Arrows point from these buttons to descriptive boxes: the red button to 'Červené tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky kanálov.', the green button to 'Zelené tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky rádií.', the yellow button to 'Nasledujúci program' (which points to the '10:25 Špiónky' entry), and the purple button to 'Modré tlačidlo – Zapnutie / vypnutie editora kanálov.'. A box labeled 'Žlté tlačidlo – Zapnutie / vypnutie On-line kamier.' points to the 'Kamery' button.

Aktuálny čas

EPG – Elektronický sprievodca kanálov
(nepodporuje každý kanál)

Čas do konca vysielaného programu

Televízia 14:44

1. STV1

2. STV2

3. STV3

4. Markíza

5. JOJ

6. JOJ +

7. TA3

8. Región

9. ČT1

10. ČT2

11. ČT24

12. Z1

Televízia

Rádiá

Kamery

Editor ponuky

Špiónky

Piatok 10:25 ostáva 32 minút

Učiť sa lietať Americký televízny seriál . Akčná krimi-komédia. (Spojené štáty americké)
*nevhodné do 12 rokov

10:25 Špiónky
11:05 Policaťi z prístavu III.
11:55 Sila lásky I.

Červené tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky kanálov.

Zelené tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky rádií.

Nasledujúci program

Modré tlačidlo – Zapnutie / vypnutie editora kanálov.

Žlté tlačidlo – Zapnutie / vypnutie On-line kamier.

EDITOR KANÁLOV

Posuv poradia kanálov v smere šípky – posuv sa vykonáva stlačením tlačidla **OK** na DO.

Funkcia preskočenia (vynechania) kanálu. Označenie preskočenia kanálov sa vykonáva stlačením tlačidla **OK** na DO. Po označení preskočenia kanálu a následnom uložení, sa kanál v editore kanálov posunie na koniec poradia, odkiaľ si ho vie späťne zaradiť do ponuky kanálov.

Televízia


Icon	Channel	Up	Down	Skip	Lock	Volume	Offset	Region
STV1	1. STV1	▲	▼	✓	□	+0	SVK	
STV2	2. STV2	▲	▼	✓	□	+0	SVK	
STV3	3. STV3	▲	▼	✓	□	+0	SVK	
Markíza	4. Markíza	▲	▼	□	□	+2	SVK	
JOJ	5. JOJ	▲	▼	✓	🔒	+0	SVK	
JOJ +	6. JOJ +	▲	▼	✓	□	-3	SVK	
TA3	7. TA3	▲	▼	□	□	+1	SVK	
TV R	8. Región	▲	▼	✓	□	+2	SVK	
ČT1	9. ČT1	▲	▼	✓	🔒	+0	CZE	
ČT2	10. ČT2	▲	▼	✓	🔒	+0	CZE	
ČT24	11. ČT24	▲	▼	✓	□	+0	CZE	
Z1	12. Z1	▲	▼	✓	□	+0	CZE	

● Zavrieť ● Uložiť ● Predvolené ● Presunúť

Zamknutie kanálu – aktivujeme stlačením **OK** na DO, takto označený kanál bude možné sledovať iba po zadaní zvoleného kódu.

Individuálne nastavenie hlasitosti pre jednotlivý kanál. Vykonáva sa šípkami vpravo / vľavo hneď po stlačení **OK** na DO.

Nastavenie požadovanej jazykovej mutácie zvoleného kanálu



Zavrieť – opustenie editora kanálov bez uloženia.

Uložiť – uloženie požadovaných zmien v editore.

Predvolené – obnovenie pôvodných nastavení.

Presunúť – zvolenie si čísla poradía kanálov.

NASTAVENIA – JAZYK

Prejdenie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko [MENU](#).
Ovládanie výberu jazyka šípkami vpravo alebo vľavo. Potvrdenie výberu tlačítko [OK](#).



Aktuálna verzia GUI set-top boxu


Dátum a čas poslednej aktualizácie softvéru set-top boxu

NASTAVENIA – TV VÝSTUPY

Prejdenie do sekcie šípku vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko **MENU**.

Prepínanie medzi formátmi 16:9 / 4:3

Nastavenie normy vysielania **PAL / NTSC**



Nastavenie pripojenia STB k TV. Možnosti: **HDMI / DVI monitor / YPbPr / SCART CVBS / SCART S-video / RF**

Nastavenie rozlíšenia pri spôsobe zapojenia HDMI / DVI monitor / YPbPr
Možnosti: **1080i / 720p / 576i - (480i pre NTSC)**

Návrat do sekcie **Nastavenia**

Single – pri pripojení jedného TV.
Single+PIP – pri pripojení jedného TV s funkciou PIP
Dual+Nahrávanie – možnosť sledovania jedného kanálu a nahrávania iného kanálu pomocou externého rekordéra
Dual – pri pripojení 2 TV

Potvrdenie nastavenia
– STB sa reštartuje.

Zvolenie kanálu pre pripojenie RF (koaxiál)

NASTAVENIA – OSTATNÉ NASTAVENIA

Prejdenie do sekcie šípku vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.

Zobrazovanie displeja na prednom paneli pri vypnutom STB v polohe StandBy. Možnosti: **Setrič / čierny displej / hodinky**

Nastavenie jasu displeja na prednom paneli STB. Možnosti: **Automaticky / Manuálne**



Nastavenie priehľadnosti grafického okna

Návrat do sekcie Nastavenia

Voľba zobrazenia ikoniek na prednom displeji. Možnosti zobrazovania: **Všetky aj chybové / žiadne ikony / iba aktualizácie.**

Nastavenie hodnoty jasu pri manuálne zvolenom spôsobe nastavenia jasu displeja

Nastavenie spôsobu prepínania kanálov. Rapid: rýchlejší spôsob prepínania kanálov. Efekt: pomalší, efektnejší spôsob prepínania.

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK

Nastavenie, zmena a odstránenie hesla sa popisuje na ďalšej strane.

Možnosť rodičovského zámku zamknúť / nezamknúť nastavenia.

Nastavenia

Jazyk
TV výstupy
Ostatné nastavenia
Rodičovský zámok
O aplikácii
Ostatné informácie
Test siete
DVB-T
Juice IPTV Receiver
Čas poslednej aktualizácie: 10.02.2010 11:28
Verzia GUI: Minigui

Heslo pre Nastavenia a Rod. zámok

Aktuálne heslo: ****
Nové heslo:
Nové heslo znovu:
Nastaviť nové heslo

Uzamknúť nastavenia: **Nie**

Nastavenie zámku

Zámok aktívny: **Podľa času**

Čas otvorenia zámku: **15:50 - 21:00**

Späť

Stanovenie času **od – do** v ktorom je zámok neaktívny.

Návrat do sekcie Nastavenia

Nastavenie aktívnosti zámku. Možnosti: **Vypnutý** (Zámok nie je aktívny) / **Zapnutý** (Zámok je aktívny 24 hodín denne) / **Podľa času** (Zámok nie je aktívny v čase, kt. si stanovíte v položke čas otvor. zámku)

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK - POPIS

Rodičovský zámok:

Rodičovský zámok je funkcia pomocou ktorej môžete zablokovat' voľný prístup ku kanálom, ktorých obsah považujete za nevhodný pre maloleté deti. Na obrazovke sa tak zobrazia až po zadaní hesla, ktoré si sami zvolíte. Heslo vytvoríte kombináciou ľubovoľných maximálne desiatich znakov.

Nastavenie hesla:

V sekcii Rodičovský zámok necháte položku Aktuálne heslo nevyplnenú. Do položky Nové heslo napíšete vami zvolené heslo. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu. Potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**. Ak ste sa pri písaní hesla pomýlili, posledný napísaný znak zmažete červeným tlačidlom ovládača.

Zmena hesla:

Do položky Aktuálne heslo napíšete heslo, ktoré práve používate. Do položky Nové heslo napíšete heslo, ktoré chcete používať odtiaľto. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu a potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

Odstránenie hesla:

Ak chcete, aby kanál nebol ďalej chránený heslom, napíšete do položky Aktuálne heslo to heslo, ktoré práve používate. Položky Nové heslo a Nové heslo znovu ponecháte nevyplnené a stlačíte položku **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

NASTAVENIA – O APLIKÁCIÍ

Obnovovanie zoznamu kanálov,
TV ikoniek a EPG

Diagnostika vybraných veličín v závislosti
od poskytovateľa Vašich služieb

Kontrola aktuálnosti softvéru. V prípade neaktuálneho
softvéru, je tu možnosť stiahnutia aktuálneho softvéru -
závisí od poskytovateľa Vašich služieb.



Čas poslednej aktualizácie GUI

Čas od posledného reštartu STB

Čas od posledného reštartu GUI

Čas od poslednej aktualizácie EPG

Čas poslednej aktualizácie zoznamu kanálov

Továrenské nastavenia predstavujú uvedenie STB do pôvodného stavu v súvislosti s TV výstupmi, zoradením kanálov, displeja, rodičovského zámku, hesla a jazyka - za továrenské nastavenia zodpovedá poskytovateľ Vašich služieb.

Nastavenie citlivosti ovládania
diaľkového ovládača.

NASTAVENIA – OSTATNÉ INFORMÁCIE




Diagram a parametre dátového toku na sekundárnom výstupe.

Diagram a parametre dátového toku na hlavnom výstupe

NASTAVENIA – TEST SIETE



VIDEOARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ

1. Možnosť označovania relácií jednotlivu

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** (Electronic Programme Guide = Elektronický sprievodca kanálmi) na diaľkovom ovládači (ďalej len DO). Následne sa **šípkami** na DO posúvame v ponuke relácií, a tie ktoré chceme nahráť, označíme individuálne stlačením tlačidla **OK** na DO.

Pri relácii sa objaví červený znak symbolizujúci, že relácia je pripravená na nahrávanie. Tým istým tlačidlom **OK** na DO, odstraňujeme označenie relácie, resp. červený znak.

2. Možnosť označovania relácií skupinovo

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** na DO.

Následne stlačíme červené tlačidlo na DO a vyberieme si z nasledovných možností:

- Nahráť relácie pre deň DD.MM.YYYY
- Automaticky nahrávať všetky relácie
- Deaktivovať všetky nahrávky
- Deaktivovať všetky nahrávky pre deň DD.MM.YYYY


Vybranú možnosť potvrdíme stlačením tlačidla **OK na DO.**

Možnosti nahrávania opustíme stlačením **červeného tlačidla** na DO.

Ponuku EPG opustíme tlačidlom **EPG** na DO, alebo tlačidlom **MENU** na DO, alebo tlačidlom **EXIT** na DO.

Relácia sa nachádza v archíve.


Relácia sa nenachádza v archíve.



Relácia je pripravená na nahrávanie.

Relácia práve prebieha v reálnom čase.

PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU



TELETEXT A TITULKY

Teletext



Iba na kanáloch vysielajúcich teletext.

Aktivujte stlačením nasledujúceho tlačidla na DO.

- prepínanie hlavných stránok šípkami hore/dole
- prepínanie podstránok šípkami vpravo/vľavo
- stlačením tlačidla na DO zväčšujete veľkosť písma teletextu



Titulky



Iba na kanáloch vysielajúcich titulky.

Aktivujte stlačením tlačidla na DO.

- z ponuky titulkov numerickými tlačidlami vyberte titulky, ktoré chcete zobraziť
- tlačidlom na DO zvolíte umiestnenie titulkov na obrazovku (1. pozícia - originál zvolený vysielateľom. 2. pozícia - umiestnenie v strede v spodnej časti obrazovky)



Multi EPG

Pre spustenie Multi EPG stlačte 2x tlačidlo EPG na DO.

Zoznam kanálov

Aktuálny čas

Časová os vysielania

Top 5

Relácia	Počet divákov
1. STV1	1925
2. STV2	966
3. JOJ	846
4. Markíza	399
5. Diskoviny	209

10:54 - Nesmrteľní smrteľ.
George Best, Dennis Bergkamp, Serifli a legendárni svetového futbalu (Veľká Británia) *vychádzajú pre všetkých

Názov kanálu

Relácia

Počet divákov

Bližšie informácie o zvolenej relácii

Single EPG

Názov kanálu

Deň vysielania

Markiza - Streda 20.1.2010

13:25 - 14:15

13:25 Myšlienky vraha II. (50min)

14:15 Rýchle Televízne noviny (5min)

14:20 Dva a pol chlapa V. (45min)

15:05 Rýchle Televízne noviny (5min)

MN 15; Kriminálny seriál.USA. Kanada.


Možnosti archívu

Plán nahrávania


Vybraním ľubovolnej relácie v Multi alebo Single EPG a následným stlačením tlačidla OK, si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Prepnutie na kanál, na ktorom sa bude vysielat' daná relácia.

Pripomenie začiatok vysielania vybranej relácie samostatným oknom.




Pripomenka relácie



Zatvorí okno s pripomenkou

Vypne okno s pripomenkou a pripomenie o 10 min.


Prepne na daný kanál



Otvorí okno s možnosťou nastavenia EPG nahrávania

Otvorí okno so zoznamom relácií rovnakého názvu s možnosťou periodického nahrávania.

Celkový počet nájdených relácií rovnakého názvu




Uloženie a nahrávanie relácií rovnakého názvu do zoznamu Plánované nahrávky pre nahrávanie.

Symboly EPG

	Už nahratá relácia.
	Relácia pripravená pre jednorázové nahratie
	Relácia pripravená pre periodické nahratie
	Práve prebiehajúca relácia
	Pripomenutie začiatku relácie

Vybraním relácie v Multi alebo Single EPG už označenej niektorým zo symbolov EPG si môžete vybrať jednu z nasledovných možností.



Zruší pripomenutie začiatku vybranej relácie

Zruší plánované nahrávanie pre danú reláciu - platí aj pre jednorázové aj pre periodické nahrávanie.

NAHRÁVANIE

1. Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla



na diaľkovom ovládači aktivujete okamžité nahrávanie na externý HDD, napr. USB kľúč alebo iné externé HDD.

Spusti nahrávanie relácie "Modré z neba" stlačením tlačidla OK.

OK

Zrušiť

Priebeh aktuálneho nahrávania symbolizuje blikajúci červený znak v pravej hornej časti obrazovky a blikajúca dióda na displeji set-top boxu.



Blikajúci červený znak symbolizujúci nahrávanie môžeme odstrániť z obrazovky stlačením tlačidla EXIT na D0. Dióda na displeji set-top boxu bude za týchto okolností počas nahrávania blikat' aj naďalej. Zobrazenie info o nahrávaní je každých 10 minút s následným automatickým vypnutím.

STV - Modré z ne...

Stlačením tlačidla



počas okamžitého nahrávania deaktivujeme nahrávanie na externý HDD.

Želáte si vypnúť nahrávanie
"Modré z neba"?


OK

Zrušiť


2. EPG nahrávanie

Jedná sa o nahrávanie na základe údajov podľa EPG - elektronického sprievodcu programov.

V základnom menu si zvolíte položku Plán nahrávania



Smerovými šípkami si vyberte z ponuky MultiEPG reláciu, ktorú si želáte nahrávať a následne to potvrdíte stlačením červeného tlačidla na D0.



Deň zvolenej relácie pre nahrávanie

Názov zvolenej relácie pre nahrávanie, od ktorej sa spustí nahrávanie.

Názov relácie, ktorou sa ukončí nahrávanie, nezahŕňajúc nahrávanie tejto relácie.

Kanál, na ktorom bola zvolená relácia pre nahrávanie.

Uloží reláciu pod daným názvom. Je možnosť tento názov editovať prostredníctvom numerických tlačidiel na D0 - mazanie znakov prostredníctvom tlačidla 0 (nula) na D0.

- 1. Zmazať kedykoľvek** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah bez upozornenia - najnižšia priorita nahrávky
- 2. Upozorniť pred zmazaním** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah až po potvrdení od užívateľa - stredná priorita nahrávky
- 3. Iba manuálne zmazanie** - v prípade obsadenosti disku nezačne premazávať jeho obsah. Relácie sa takýmto označením sa zmažú len manuálne - najvyššia priorita nahrávky

Stlačením tohto tlačidla sa relácia uloží do zoznamu relácií pripravených pre nahrávanie

Návrat do okna Multi EPG s možnosťou vybratia ďalšej relácie pre nahrávanie

Úprava začiatku/konca času nahrávania: -60 min. až +60 min.




Zatvorenie okna EPG nahrávania.

Obsahuje zoznam už nahraných relácií


3. Časové nahrávanie

Jedná sa o nahrávanie na základe času - Od - Do.

V základnom menu si zvolíte položku NAHRÁVANIE



Pre voľbu časového nahrávania stlačte zelené tlačidlo pre otvorenie okna časového nahrávania



Deň zvolenej relácie pre nahrávanie

Čas, od ktorého sa spustí nahrávanie

Čas ukončenia nahrávania.

Voľba kanálu, na ktorom bude prebiehať nahrávanie

Uloží reláciu pod daným názvom. Je možnosť tento názov editovať prostredníctvom numerických tlačidiel na D0 - mazanie znakov prostredníctvom tlačidla 0 (nula) na D0.

1. **Zmaž kedykoľvek** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah bez upozornenia - najnižšia priorita nahrávky
2. **Upozorniť pred zmazaním** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah až po potvrdení od užívateľa - stredná priorita nahrávky
3. **Iba manuálne zmazanie** - v prípade obsadenosti disku nezačne premazávať jeho obsah. Relácie s takýmto označením sa zmažu len manuálne - najvyššia priorita nahrávky

Stlačením tohto tlačidla sa relácia uloží do zoznamu relácií pripravených pre nahrávanie

Možnosť voľby výberu ďalšieho časového nahrávania

Úprava začiatku/konca času nahrávania: -60 min. až +60 min.



Zatvorenie okna Časové nahrávanie.

Obsahuje zoznam už nahraných relácií

Voľba periodicity nahrávania:

1. Jednorázové - nahrá reláciu podľa zvoleného času 1-krát.
2. Opakované - nahrá reláciu opakovane podľa zvolených dní.

4. TimeShifting*


Funkcia TimeShift zabezpečí nahrávanie kanálov od momentu prepnutia na tento kanál, po prepnutí na iný kanál sa spustí nahrávanie obsahu už prepnutého kanálu.

Dĺžka nahratého obsahu závisí od veľkosti externého HDD zariadenia pripojeného k set-top boxu.

Pre funkciu TimeShift je potrebné:

1. Zvoliť v menu: Nastavenia / O aplikácii / TimeShift / Áno
2. Pripojiť externé HDD zariadenie do niektorého z USB portov set-top boxu.

Ovládanie TimeShift prehrávača



Začiatok TimeShift nahrávania

Názov prehrávanej relácie

Aktuálny čas prebiehajúcej nahrávky


Prehraj/Pauza

Pretáčanie dozadu

Pretáčanie dopredu

Spustenie prehrávania od momentu začiatku nahrávania

Ukončenie prehrávania




Pri súčasnom nastavení Timeshift nahrávania a klasického nahrávania (okamžité, časové, EPG, periodické) má stále prednosť štandardné nahrávanie oproti Timeshift nahrávaniu.

*Len na vybraných modeloch Juice Pro.

5. Správa nahrávok

Opis stavu externého HDD zariadenia:

1. Vložený disk a nenahráva sa: "Obsadenosť disku: 32%
Bez nahrávania..."
2. Vložený disk a nahráva sa: "Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie..."
3. Nie je vložený disk: "Nenašlo sa zariadenie"



Celkový počet relácií na
externom HDD

Možnosť voľby zotriedenia
zoznamu už nahratých
relácií podľa dátumu a abecedy

Nahrávania 18:25 **Zoznam nahrávok** Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Nahraté relácie

Zoradené: Podľa dátumu

Relácia (Celkovo 18)	Kanál	Dátum	[min]
1. Slováci vo svete		Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete		Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete		Str 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete		Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete		Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete		So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Elvíry.

Zotrieť abecedne Plánované nahrávky Zmaž Disk info

Možnosť mazania relácií
zo zoznamu nahrávok

Nahrávania 18:25 **Plánované nahrávky** Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Relácie pripravené na nahrávanie


Relácia (Celkovo 18)	Kanál	Dátum	[min]
1. Slováci vo svete		Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete		Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete		Str 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete		Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete		Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete		So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Elvíry.

Plán nahrávania Zoznam nahrávok Zmaž Disk Info

6. Spustenie relácií

Spustenie relácie sa aktivuje stlačením tlačidla OK na DO, na konkrétnej nahrávke v zozname.



Nahrávanie 18:25 **Zoznam nahrávok** Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Nahraté relácie **Zoradené: Podľa dátumu**

Relácia (Celkovo 18)	Kanáľ	Dátum	[min]
1. Slováci vo svete		Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete		Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete		Štr 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete		Štvr 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete		Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete		So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Elvíri.

Plánované nahrávky Zotried' podľa času Zmaž Disk info

Názov nahratej relácie

Začiatok nahrávky

Aktuálna veľkosť nahrávky

Prehraj/Pauza

Pretáčanie dozadu

Pretáčanie dopredu

Späť na úvod nahrávky




Čas konca nahrávky

Aktuálny čas prehrávania

Stop prehrávania a spustenie živého kanálu

7. Kontrola disku

Existujú dva spôsoby zisťovania stavu disku.



Jedná sa o numerické zobrazenie kapacity disku


- **Celková kapacita disku** - maximálna kapacita
- **Obsadené** - už zaplnené miesto na disku
- **Volné** - voľný priestor pre nahrávanie
- **Dostupné pre uvoľnenie** - kapacita nahrávok, ktoré boli označené v EPG nahrávaní alebo časovom nahrávaní ako "zmaž kedykoľvek".

Režim disku - jedná sa o nastavenie požadovanej funkčnosti disku na tri rôzne režimy.

1. Timeshift + PVR
2. PVR
3. Mediálny prehrávač

Externé hard-disky pre účely nahrávania na Juice set-top boxoch musia byť naformátované pod súborovým systémom EXT2.

Grafické zobrazenie kapacity disku



Formátovanie disku pre účely nahrávania pod súborovým systémom EXT2


Formátovaním sa stratia všetky uložené dáta.
Chcete pokračovať?

OK

Zrušiť

INTERNETOVÝ PREHLIADAČ

Umožňuje prehliadanie webových stránok na obrazovkách televíznych prijímačov. Pre plnú funkčnosť prehliadača sa odporúča používať Juice WiFi klávesnicu pripojenú k Juice set-top boxu.




Pripojenie WiFi klávesnice



MEDIÁLNY PORTÁL

Umožňuje využívanie rôznych mediálnych aplikácií, ktorých zoznam závisí od ponuky poskytovateľa vašich televíznych služieb.



Tlačidlo na predchádzajúci zoznam aplikácií

Tlačidlo na ďalší zoznam aplikácií

Aktuálna pozícia z celkového množstva strán

Výber žánrov aplikácií sa volí smerovými šípkami hore a dole na DO. Prechod na samotné aplikácie sa realizuje šípkou vpravo.

Odkazy na obľúbené resp. reklamné webové portály

NASTAVENIE MODEMU

Na prístup do internetu s využitím analógovej telefónnej linky slúži integrovaný telefónny modem, ktorý spĺňa štandard V22bis, V34, V90. Pred použitím modemu je nutné zadať iniciačný string, ktorý zabezpečí korektné nastavenie modemu pre príslušnú krajinu.

The screenshot shows the 'Nastavenia' (Settings) application interface. On the left is a sidebar menu with options: Jazyk, TV výstupy, Ostatné nastavenia, Rodičovský zámok, O aplikácii, Ostatné informácie, Test siete, DVB-T, SERVISNÉ, Sieť Lan, and **Nastavenie modemu** (highlighted in yellow). The main area displays modem settings:

- Model:** V34
- Tel. číslo:** 08445352000 (An annotation box labeled 'Telefónne číslo prevádzkovateľa služby' points to this field.)
- Iniciali. text:** AT&FN1&B1&C1 (An annotation box labeled 'Inicializačný string' points to this field.)
BPS Rate=57600
- Status:** Modem ready
Init string AT&FN1&B1&C1 (An annotation box labeled 'Vypíše stav modemu' points to this status area.)
- Buttons:** Použiť and Späť

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU PRE VYUŽÍVANIE SLUŽBY CENTRUM DOMÁCEJ ZÁBAVY

Služba je aktívna v závislosti od operátora.



RJ 45 - Počítač

RJ 45 - Internet



Viac informácií o centre domácej zábavy žiadajte
u svojho operátora.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Predtým než budete kontaktovať svojho poskytovateľa služby kvôli prípadnému problému, pozrite si, prosím, tieto Často kladené otázky:

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Nesvieti displej prístroja	<ul style="list-style-type: none">- presvedčte sa, či napájací kábel prístroja je správne zapojený- pri nastavení MENU / Nastavenie / Ostatné Nastavenia / Displej v StandBy / Čierny displej, je displej nevysvietený.
Na televízore sa zobrazuje obraz ale nie je počut' zvuk	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Výstupy všetky položky týkajúce sa Vášho typu televízora a spôsobu zapojenia (napr. ak máte Full HD (1080i) televízny prijímač prepojený so Set-Top Boxom cez HDMI kábel, v MENU/Nastavenia/TV Výstupy si nastavte Pripojenie TV – HDMI, HD rozlíšenie – 1080i a potvrdte to ikonou Použiť – Set-Top Box sa reštartuje)- zvuk je stlmený, resp. je stlačené tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači set-top boxu alebo na diaľkovom ovládači televízneho prijímača- skontrolujte pripojenie SCART kábla.
Na televízore sa nezobrazuje obraz	<ul style="list-style-type: none">- pravdepodobne sú zle nastavené TV Výstupy na set-top boxe. Použite predný panel Set-Top Boxu. Stlačte na ňom tlačidlo M a šípkami (hore, dole) v ponuke na displeji si vyberte skutočný spôsob pripojenia Set-Top Boxu k Vášmu televízoru, ktorý potvrdíte stlačením tlačidla OK, tiež na prednom paneli- sú nesprávne nastavené Externé výstupy na Vašom televíznom prijímači (závisí od typu televízora).
Zoznam kanálov je prázdny	<ul style="list-style-type: none">- zoznam kanálov sa automaticky sťahuje každých 5 minút alebo pri odpojení/zapojení STB z elektrickej siete, tzv. tvrdý reštart.- skontrolujte či set-top box je pripojený k internetovej sieti.- zapojený router pred STB; je potrebné zapojiť ethernetový kábel priamo do STB
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či sa v ňom nachádzajú batérie, prípadne vložte nové batérie.- skontrolujte, či čidlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.
Set-Top Box zamrzol	<ul style="list-style-type: none">- skúste prepnúť na iný kanál, prípadne použite tvrdý reštart (odpojenie z elektrickej siete a následné zapojenie).
Obraz štvorčekuje	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
Pri zapojení cez SCART je obraz čiernobiely	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
Obraz sa javí ako nekvalitný	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte si, či máte správne nastavené MENU/Nastavenia/TV Výstupy.
Všetko sa zdá správne nastavené, ale nejdú TV kanály.	<ul style="list-style-type: none">- môže to spôsobovať zapojenie routera pred set-top boxom, je potrebné zapojiť prírodný ethernetový kábel priamo do set-top boxu.- skontrolovať, či svieti dióda na porte WAN (ak nesvieti, odpojiť/zapojiť ethernetový kábel.)

SÚČASŤOU BALENIA JE:



1x Set-top box



1x Diaľkové ovládanie



1x Adaptér 12V DC 2A




1x Scart kábel



1x HDMI kábel



2x 1,5 V batérie
veľkosť AAA



1x Manuál

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery zariadenia:	288 x 54 x 232
Vstupné napájanie:	100-240 V - 50/60 Hz, 0,6 A
Odber el. energie:	Maximum 11W, Standby 6W
Veľkosť displeja:	2,3"
Primárny výstup:	HDMI 1.2a: Vysoké rozlíšenie & štandardné rozlíšenie Komponentné analógové video (3xRCA) S/PDIF Digitálne Audio (optické a koaxiálne) Stereo Audio (2xRCA) TOSLINK – optický digitálny výstup
Sekundárny výstup:	SCART: (S-Video, CVBS) Štandard Laditeľný VHF, UHF modulátor (RF konektor)
Vstupy:	2 x USB 2.0 4 x 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx) Externé napájanie
TV Podpora:	16:9 alebo 4:3 PAL alebo NTSC HD-ready & FULL HD plazma, LCD Štandardný CRT TV PC monitory s DVI vstupom Dva nezávislé výstupy
Hardware:	CPU: ST Microelectronics 71xx Onboard flash: 16 MB Application flash: 512 MB System Memory: 256 MB
Operačný Systém:	Linux

Tento prístroj spĺňa všetky požadované bezpečnostné normy a predpisy.

Vyhlasenie o zhode

My, **Antik Technology**,

Vyhlasujeme v rámci svojej zodpovednosti, že produkt:

RJCE IPTV Set-Top Box

Model: AWS 2651

ktorého sa toto vyhlásenie týka, spĺňa základné požiadavky na všetky príslušné ustanovenia smernice 2004/108/EC.

Tento produkt zároveň spĺňa nasledovné slovenské harmonizované normy, ktoré boli pri posudzovaní zhody použité:

EMC:

EN 55 015

EN 55 020

Originál Vyhlasenia o zhode je uschovávaný v sídle spoločnosti **Antik Technology, Čárskeho 10, 040 01 Košice, Slovensko**.



In Košice 15.7.2009



USER MANUAL - ENGLISH LANGUAGE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS



WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or moisture.

- Read these instructions carefully!
- Follow these instructions!
- Mind all the warnings!

- Do not remove device covers as this may result in personal injury or mechanical damage. There are no userserviceable parts inside
- Position the cables so that they cannot be walked on or pinched by items placed on or against them
- Use only power cables provided in the box.
- Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rear of your set-top box
- Do not place it on soft or slippery surface.
- Do not place any objects on top of the set-top box or near it.
- Do not block any ventilation openings.
- Put the device in a properly ventilated area, away from direct sunlight or any source of heat.
- Do not install it near any electrical device.
- Do not expose the device to influence of magnetic field
- Protect it from chemicals, dust and humid environment.
- Unplug this set-top box during lightning storms
- Clean only with dry cloth while set-top box is powered off
- Do not use any detergent to clean it.
- Keep it away from the rooms with high humidity.
- Use only certified remote control batteries.
- Under any circumstances do not dispose of this product with your normal household waste.
- Refer all servicing to qualified service personnel only at Antik Technology
- Antik Technology will not accept liability for any damage caused by not following these safety instructions and warnings

CONNECTING OF SET-TOP BOX TO YOUR HOME NETWORK



RJ 45 - Computer



RJ 45 - VoIP phone

RJ 45 - Internet




RJ 45



CONNECTING OF SET-TOP BOX TO A TELEVISION

A) Connecting to a Television by a SCART cable.



SCART

Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – SCART CVBS or SCART S-video](#) (depending on type of TV)

Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.



B) Connecting to a Television by a HDMI cable.



Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV Outputs / Type of connection – HDMI / HD resolution – 1080i, 720p or 576i](#)
(480i for NTSC) depending on type of TV.
Confirm it by pressing the Use button. Set-top box will restart.

HDMI



C) Connecting to a Television by Y Pb Pr components (CINCH).

**COMPONENT TV
VIDEO**



**CINCH TV
AUDIO**

**COMPONENT
SET-TOP BOX
VIDEO**



**CINCH SET-TOP BOX
AUDIO**

Using this type of connection set in Menu:

[Settings / TV Outputs / Type of connection – YPbPr / HD resolution – 1080i, 720p or 576i \(480i for NTSC\)](#) depending on type of TV. Confirm it by pressing the [Use](#) button. Set-top box will restart.


COMPONENT



CINCH



D) Connecting to a PC screen by a DVI / HDMI cable and AUDIO cable (CINCH).



Using this type of connection set in Menu:
Settings / TV Outputs / Type of connection –
DVI monitor / HD resolution – 1080i, 720p or
576i (480i for NTSC) depending on type of TV.
Confirm it by pressing the **Use** button. Set-top
box will restart.

DVI




CINCH



HDMI



E) Connecting to a Television by a RF cable (coaxial).



Using this type of connection set in Menu:
[Settings / TV outputs / Type of connection – RF / RF setting](#) (It is necessary to set the right channel for TV signal reception).
Confirm it by pressing the [Use](#) button.
Set-top box will restart.

RF (coaxial)



After connecting of a set-top box to a Television or PC screen by one of the mentioned options, plug the set-top box into the mains supply.

Set-top box is not supposed to be unplugged from the mains supply, just by pressing **Standby** button on remote control to put it into Standby mode.




12V DC 2A



CONNECTING TO A DIGITAL AUDIO DEVICE

To each of previous schemes (A, B, C, D, E) you may connect a digital audio device.


1. By TOSLINK - optical connection.



TOSLINK



2. By SPDIF – metallic digital connection.




SPDIF



IDENTIFICATION OF PARTS

Front Panel



By pressing the **M** button on front panel you obtain a basic menu of front panel:

Restart, IP Info, Language, IP Conf, Reinit, TV Output, GUI Menu.

RESTART - Restart STB, Restart GUI - possibility to restart set-top box or GUI application itself.

IP INFO - Values displaying: IP, MAC, INT VLAN, IPTV VLAN, GATEWAY, DNS 1, DNS 2, MASK, DHCP, GUI Version.

LANGUAGE - Language selection

IP CONF - Possibility to turn on/off DHCP server and setting of INT VLAN and IPTV VLAN.


REINIT - Factory settings - Set your STB into the initial settings in terms of TV outputs, channel editor, display, parental lock, password and language-depending on your television service provider.

Reload sources - Downloading of actual channels and EPG sources.

TV OUTPUT - Setting of TV mode (Single, Single+PiP, Dual+REC, Dual) and correct TV outputs (HDMI 16:9 (PAL) - 720p, SCART 4:3 (PAL) - CVBS etc.)

GUI MENU - By selecting this option you can move within set-top box menu via front panel buttons.

REAR PANEL



ICONS ON A DISPLAY OF SET-TOP BOX


Updating icons

S (Sources)	It downloads the source list (channel list).
P (Programs)	It downloads the EPG (Electronic Program Guide) for channels.
I (Images)	It downloads icons for sources.
Zzz	The function SLEEP is ON. Less than 1 minute left, it keeps flickering.
UPD	It signalizes a software update.

Error icons

NI (Network incorrect)	It signalizes network error (disconnected cable, no IP address).
SE0 (Stapi error)	It signalizes unstable software status of set-top box. It is followed by restart of set-top box.
ME (Master error)	Data flow error for watched channel.
AE (AUX error)	Data flow error for PIP function or watched channel on 2. TV.

THE REMOTE CONTROL



BUTTONS DESCRIPTION

- 1 – StandBy – to set the device to standby mode. To switch the device on again, press standby once again
- 2 – Numerical Keys – switching the channels
- 3 – Switching the channels for 2 digit program number
- 4* - TV
- 5* - Radio
- 6 - Menu – to display or exit from the menu
- 7 – Volume – to adjust the sound level
- 8 – Video keys - Play / Pause – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 9 - Video keys - Forward/Rewind – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 10 – Electronic Program Guide – to display the program list of current and future programmes in Different channels
- 11 – Display mode
- 12 – Sound change within dual broadcast
- 13 - PIP – Picture in Picture – ON/OFF
- 14 – Swap of the displayed channels while the PIP is ON
- 15 – Time Display
- 16 – Mute – to disable or enable the sound
- 17 – The last watched channel
- 18* - Settings
- 19* - Camera
- 20 - Info – to display information on the current program
- 21 - Channel selection – use these buttons to access the next or previous channel
- 22 - Video key – STOP - RECORD – to control Video on Demand movies or recorded sequences
- 23 – OK – to select the option
- 24 – Navigation keys – use the arrow to move within the menus
- 25 – Exit button
- 26 – Change of position of PIP window (works only when PIP is ON)
- 27 – Switching selection between standard window vs. PIP window
- 28 – Timer – Sleep function
- 29 - Subtitles (only at supported channels)
- 30 - Teletext (only at supported channels)

* Colour-coded shortcuts - buttons of various functionalities depending on chosen menu

** Colour-coded shortcuts - buttons of various functionalities depending on your television service provider

INSTALLING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

Insert 2 batteries into the remote control (**type AAA 1,5 V – provided**).

Remove the battery cover from the remote control and put 2 x AAA size batteries inside the compartment.


The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries. Ensure you do not use batteries after date of expiration. (Danger of leakage)

Manufacturer is not responsible for the damage caused by incorrect installing the remote control batteries.



BASIC MENU


Use [left](#) / [right](#) arrows on remote control to navigate through Menu.



CHANNEL LIST

Use **up / down** arrows on remote control to navigate through Channel list channel by channel.


Use **left / right** arrows on remote control to skip through Channel list in 5 positions up or down. Radio list and Camera list works the same way.



CHANNEL EDITOR

Change order of the channels by selecting one of the arrows and confirm it by pressing the **OK** button on remote control.


Skip a channel. Mark it by pressing the **OK** button on remote control. All marked channels are transferred at the end of the order of Channel Editor where you can unmark them, too.



Parental Lock. Mark it by pressing the **OK** button on remote control. Such a marked channel is watchable only after entering a chosen parental password.

Individual adjustment of sound level for each channel. Press **OK** button to activate it and adjust it by **left/right** arrows on remote control.

Setting of required language mutation for each individual channel (not available for each channel)



Exit the Channel Editor with no save


Saving of required changes in Channel Editor

Restore of initial setting

Select the direct number of channel to move it in Channel order.

SETTINGS - LANGUAGE

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use the Menu button to return to the left side of Settings. Use left/right arrows on remote control to navigate through language icons.



Current GUI version of set-top box

Date and time of the last software update of set-top box

SETTINGS – TV OUTPUTS

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use Menu button to return to the left side of Settings.

TV aspect ratio: Switching the formats 16:9 / 4:3

Broadcast system PAL / NTSC

The screenshot shows the 'Settings' menu with a gear icon. The left sidebar lists: Languages, TV outputs (highlighted), Other settings, Parental lock, About application, Other info, Network test, and DVB-T. The main area is titled 'TV System Mode Setting' and contains two columns of settings. The left column (labeled '1. TV') includes: TV aspect ratio (4:3), Type of Connection (HDMI), HD resolution (720p), and RF Channel Setting (29. (535.25Mhz)). The right column (labeled '2. TV') includes: TV aspect ratio (16:9) and Type of Connection (RF). At the top right, there are buttons for 'PAL' and 'SINGLE'. At the bottom, there are 'Use' and 'Back' buttons. A 'WARNING !!!' message states: 'Device must be restarted to apply the required changes by pressing the Use button.' Blue arrows point from text boxes to specific UI elements: from 'TV outputs' to the sidebar; from 'TV aspect ratio: Switching the formats 16:9 / 4:3' to the '4:3' button; from 'Broadcast system PAL / NTSC' to the 'PAL' button; from 'Various types of connections of set-top box to TV...' to the 'Type of Connection' buttons; from 'When Type of connection is HDMI or DVI monitor or YPbPr you may choose HD resolution...' to the 'HD resolution' button; from 'Confirming of the selected choice. Set-top box will restart.' to the 'Use' button; from 'Selecting the right channel for RF type of connection' to the 'RF Channel Setting' slider; from 'Single – connecting of 1st TV set...' to the 'SINGLE' button; and from 'Return to the left side of Settings' to the 'Back' button.

Various types of connections of set-top box to TV. HDMI / DVI monitor / YPbPr / SCART-CVBS / SCART- S-video/RF

When Type of connection is HDMI or DVI monitor or YPbPr you may choose HD resolution 1080i / 720p / 576i - (480i for NTSC).

Return to the left side of Settings

Single – connecting of 1st TV set
Single+PIP – connecting of 1st TV set+PIP functionality
Dual+Rec - possibility to watch one channel and record different one by external recording device
Dual - connecting of two TV sets

Confirming of the selected choice. Set-top box will restart.


Selecting the right channel for RF type of connection

SETTINGS – OTHER SETTINGS

Use right arrow to enter the right side of Settings. Use Menu button to return to the left side of Settings

StandBy Display: Selection of display choices while set-top box is in StandBy mode: **Screensaver / BlackDisplay / Clock**

Display brightness setting: Setting of display brightness: **Manually / Automatically**



Transparency setting of Menu window.

Return to the left side of Settings

Switching mode setting.
Rapid: Quick switching mode. Effect: slower more elegant mode of switching

Enable to display only chosen types of icons
– All icons, No icons, Updating icons only

Use it when Display brightness
setting is set on Manually

SETTINGS – PARENTAL LOCK

Set, Change and Delete of the password is described on next page.

Lock Settings - possibility of parental lock to lock/unlock the settings

The screenshot shows the 'Settings' application interface. On the left is a sidebar menu with options: Languages, TV outputs, Other settings, **Parental lock** (highlighted in yellow), About application, Other info, Network test, and DVB-T. Below the menu, it says 'Juice IPTV Receiver', 'Čas poslednej aktualizácie: 10.02.2010 11:28', and 'Verzia GUI: Minigui'. The main area is titled 'Password for Settings and Parental lock' and contains fields for 'Current password' (masked with four asterisks), 'New password', and 'New password again', followed by a 'Set New Password' button. Below this is the 'Lock settings' section, which has a 'No' button. Further down, under another 'Lock settings' heading, there is an 'Active Lock' section with a 'By Time' button, and an 'Open Lock Time' section showing a time range from '15:50' to '21:00'. A 'Back' button is at the bottom right. Blue arrows point from the callout boxes to these specific elements: the 'Parental lock' menu item, the password fields, the 'No' button, the 'By Time' button, the time range, and the 'Back' button.

Open Lock Time – setting the time when the lock is OFF

Return to the left side of Settings

Active Lock:
ON – Lock is ON 24/7
OFF – Lock is OFF 24/7
By Time – when you select this option, set in Open Lock Time period you want your lock OFF. Out of this time, the lock is ON

SETTINGS - PARENTAL LOCK - DESCRIPTION

Parental Lock:

The Parental Lock feature allows you to password protect channel or allow access to all menus. Password is created by entering any 10 figures (it might be less figures than 10 but 10 is maximum)

Create a password:

Go to: [Menu / Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Leave Current password blank, Fill in New Password by entering maximum 10 figures password, then to confirm it fill it in again in New Password Again. Save it by pressing Set New Password. If you make a mistake while filling in, press red button on remote control to delete last entered figure.

Change a password:

Go to: [Menu – Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Into Current Password enter the password you are using at the moment. Into New Password write in a new password you would like to use. Confirm it by filling in the new password into New password again. Save it by pressing Set New Password.

Delete a password:

Do it only when you want all your channels and Settings to be unlocked

Go to: [Menu / Settings / Parental Lock / Password for Settings and Parental lock](#). Into Current Password enter the password you are using at the moment. Leave New Password and New Password again blank. Save it by pressing Set New Password.


SETTINGS - ABOUT APPLICATION

Actual software control-in case software is not up to date, possibility to download the actual one-depending on your television service provider

Set your STB into the initial settings in terms of TV outputs, channel editor, display, parental lock, password and language-depending on your television service provider

Diagnostics of selected values-depending on your television service provider

Reloading of channel list, TV icons and EPG



Time from last GUI update

Time from last STB restart

Time from last GUI restart


Time from last EPG update

Time from last Channel list update


Remote control sensitivity setting

Return to the left side of Settings

SETTINGS - OTHER INFO



SETTINGS - NETWORK TEST



ARCHIVE – RECORDING THE PROGRAMS

1. Marking the programs for recording one by one (individually)

Activate Recording options by pressing the **EPG** button (Electronic Program Guide) on remote control.

Use **up/down/right/left** arrows to navigate through program list in EPG window . The programs you want to record, mark them one by one (individually) by pressing the **OK** button on remote control

Next to the program name the red spot appears, symbolizing that program is ready for recording.

Use the same **OK** button on remote control to unmark the program, the red spot disappears.

2. Marking the programs for recording as a group

Activate Recording options by pressing the **EPG** button (Electronic Program Guide) on remote control.

Straight after that press red button on remote control and select one of the options:

- Record all programs for day DD.MM.YYYY
- Record all programs from now on
- Deactivate all recordings
- Deactivate all recordings for day DD.MM.YYYY

Confirm selected option by pressing the **OK** button on remote control.

Exit Recording options window by pressing **red button** on remote control.

Exit the EPG window by pressing **EPG** button on remote control or **Menu** button on remote control or **Exit** button on remote control.

Program is already recorded


Program is not recorded



Program is marked and ready for recording

Program is ongoing at the moment

ARCHIVE PROGRAM PLAYER



TELETEXT AND SUBTITLES

Teletext



Only at the channels broadcasting teletext.

Activate it by pressing the button on remote control.

- Use up/down arrows to switch between main pages
- Use right/left arrows to switch between subpages
- Use button to enlarge the size of teletext fonts



Subtitles



Only at the channels broadcasting subtitles.

Activate it by pressing the button on remote control.

- From subtitles menu select by numeric buttons on remote control the subtitles you would like to display



- Use button on remote control to select the subtitles location on TV screen (1st position - original selected by broadcaster. 2nd position - located in the middle bottom part of TV screen)



Multi EPG

To activate Multi EPG press 2x the EPG button on remote control.

The Multi EPG interface displays a list of channels on the left, a timeline of programs in the center, and a 'Top 5' viewer's number list at the bottom left. A 'Current time' indicator is shown at the top center, and a 'Program timeline' is indicated at the top right. A 'Channel list' is indicated on the left side.

Channel list:

- STV2
- STV3
- Markiza
- Doma
- JOJ
- JOJ +
- TA3
- Region
- TV Lux
- STV1

Program timeline:

- 10:00 Nash Bridges
- 11:00 Nash Bridges
- 12:00 Sila školy I.
- 13:00 Tajomný svet zdravého životného
- 14:00 Pridiel náš čas
- 15:00 Odpad
- 16:00 Post mortem II.
- 17:00 Viktória
- 18:00 Láska
- 19:00 Doktorka Quiniová
- 20:00 Skúšobné vysielanie
- 21:00 Správy
- 22:00 Z prvej línie

Top 5 viewer's number list:

Rank	Program	Viewer's number
1.	STV1	1025
2.	STV2	954
3.	JOJ	946
4.	Markiza	369
5.	Discovery	269

More info about selected program:

10:54 - Nesmrteľní smrteľ.
George Best, Dennis Bergkamp. Seriál o legendách súčasných futbalu (Veľká Británia) vhodná pre všetkých

Legend:

- Red circle: EPG record
- Green circle: Time record
- Yellow circle: Recorded
- Blue circle: Disc info

Channel name, **Program**, **Viewer's number**, **More info about selected program**

Most watched programs at the moment - depends on your television service provider

Day of broadcast

Single EPG

Channel name

Program list

To activate Single EPG press 1x the EPG button on remote control.

Provides possibility to plan programs for recording.

The Single EPG interface displays a list of programs for a specific channel and date. A 'Channel name' is indicated at the top left, and a 'Program list' is indicated on the left side. A 'Day of broadcast' is indicated at the top right. A 'Recording plan' is indicated at the bottom right.

Channel name: Markiza - Wednesday 20.1.2010

Program list:

- 05:35 Reflex (25min)
- 06:00 Teleráno (155min)
- 08:35 Xena III. (45min)
- 09:20 Petrolejší princ (95min)
- 10:55 Podozrivé (55min)
- 11:50 Odpadlík IV. (45min)
- 12:35 Nezvestní III. (50min)
- 13:25 Myslienky vraha II. (50min)
- 14:15 Rychle Televizne noviny (5min)
- 14:20 Dva a pol chlapa V. (45min)
- 15:05 Rychle Televizne noviny (5min)


Recording plan:

MN 15: Kriminálny seriál USA-Kanada.


Legend:


- Red circle: Archive options
- Green circle: Recording plan

By selecting a program in Multi or Single EPG Menu and pressing the OK button on remote control, choose one of the following options:



Reminder





EPG record window pop-ups with possibility to set EPG recording






Periodic record window pop-ups with same name program list

Total number of found same name program




Saving and recording of same name programs. Saving into the "Planned" list.

EPG symbols

	Already recorded programs
	Program ready for one-off recording
	Program ready for periodic recording
	Ongoing live program
	Program start reminder

By selecting a program already marked by some of the EPG symbols in Multi or Single EPG Menu and pressing the OK button on remote control, choose one of the following options:



Cancels reminder of selected program

Cancels planned recording of selected program - for both periodic and one-off recording


RECORDING

1. Instant recording

By pressing the



button on remote control, launch instant recording on external HDD, e.g. USB key or other types of external HDD.



The actual recording process symbolises blinking RED symbol in right top corner of TV screen and blinking RED diode on front panel of STB.



Hide blinking RED symbol symbolising recording by pressing the EXIT button on remote control. The EXIT button does not stop the RED diode blinking during recording process. Quick notice of ongoing recording appears on TV screen every 10 minutes automatically.



By pressing the




button on remote control during instant recording deactivate the process of recording on external HDD.



2. EPG recording


Recording based on EPG datas - Electronic Program Guide.



3. Time recording

Recording based on real time values-From-To.

Select Record plan in Basic menu



Press green button for Time recording Menu



Select day for Time recording

Start time of Time recording (choose by numeric keys on remote control)

Finish time of Time recording (choose by numeric keys on remote control)

Selected channel for Time recording

Select name for recorded program by numeric buttons on remote control - letters deleting by "0" zero button on remote control.

Adjustment of start / finish Time for recording



1. Erase Anytime - In case of full disc capacity erase a program with no warning - Low priority

2. Warm before Erase - In case of full disc capacity a warning window pop-ups - Confirmation for erase is needed - Medium priority

3. Only manual Erase - In case of full disc capacity no automatic erase allowed - Only manual deleting permitted - High priority

Confirmation of selected Time recording parameters and saving it into the "Planned" list.

New time recording window shows up

Close up Time recording window

Window of "Recorded" programs shows up

Selection of recording periodicity:

1. One-off - single record with no repetition
2. Repeated - for recording with regular repetition. Select days of the week for repeated recording by pressing the OK button.

4. TimeShift recording*

TimeShift functionality provides channel recording from the moment of switching onto the channel.

Amount of recorded content depends on the external USB device capacity.


It is necessary for TimeShift to:

1. Set in Menu: Settings / About application / TimeShift / Yes
2. Connect external HDD device into the USB port of set-top box.



Timeshift disc preparation necessary. Please wait, it can takes a few minutes. During the proces do not manipulate with set-top box. Preparation status displayed right beneath.

TimeShift player:




Mutual setting of Timeshift recording and standard recording (Instant, Time, EPG, Periodical) at the same time, makes the standard recording preferred.

*Only on selected Juice Pro models.

5. Recordings Management

Status of external HDD devices:

1. Disc inserted and not recording "Disc occupation: 32%
No recording..."
2. Disc inserted and recording: "Disc occupation: 32%
Recording..."
3. Disc not inserted: "No device found"



Total number of programs
located on external HDD

Sorting the programs by
Date and Alphabet

Recording 18:25 Recorded Disc occupation: 32% Recording...

Recorded 00 Sorted by: Date

Program (Total 18)	Channel	Date	⌚[min]
1. News		Mon 6.4.2011	58
2. News		Tue 5.4.2011	48
3. News		Wed 4.4.2011	68
4. News		Thu 3.4.2011	78
5. News		Fri 2.4.2011	35
6. News		Sat 1.4.2011	28

American Thriller

Alphabet order Planned Delete Disc info

Program deleting from
"Recorded" list

Recording 18:25 Planned Disc occupation: 32% Recording...

Planned programs



Program (Total 18)	Channel	Date	⌚[min]
1. News		Mon 6.4.2011	58
2. News		Tue 5.4.2011	48
3. News		Wed 4.4.2011	68
4. News		Thu 3.4.2011	78
5. News		Fri 2.4.2011	35
6. News		Sat 1.4.2011	28

American Thriller

Record plan Recorded Delete Disc Info


6. Program Play

Select the program in “Recorded” list and play it by pressing the OK button.



7. Disc Checking

There are 2 ways of finding the disc status.



Numeric display of disc capacity:

- **Total disc capacity** - maximum capacity
- **Used** - already occupied disc space
- **Free** - empty space for recording
- **Releasable** - total amount of recordings marked in EPG record or Time record as "Erase Anytime".

Disc mode - selection of required disc functionality.

1. Timeshift + PVR
2. PVR
3. Media player

Graphic display of disc capacity



Disc formatting for recording purposes - formatting by EXT2 filesystem

External HDDs for Juice set-top boxes recording proposes must be formatted by EXT2 filesystem.


All the datas will be deleted by formatting.
Do you want to continue?

OK

Cancel

INTERNET BROWSER

Provides internet web browsing on TV sets. To apply full browser functionality Antik Technology recommends using of Juice WiFi keyboard connected to Juice set-top box.




CONNECTING WiFi KEYBOARD TO JUICE SET-TOP BOX



MEDIA PORTAL

It allows using of various media applications. Their offer depends on your television service provider.



Button for previous application list

Button for next application list

Current page position from total number of pages

Genres selection by up-down arrows on remote control. Move to the application list by right arrow on remote control.

Links on famous or advertising web portals - depends on your television service provider.

MODEM SETTINGS

To access internet using analog phone line use integrated phone modem according to V22bis, V34, V90 standards. Insert init string before using modem to ensure correct settings for every individual country.

The screenshot shows the 'Modem' settings screen. On the left is a sidebar menu with options: Settings (gear icon), Languages, TV outputs, Other settings, Parental lock, About application, Other info, Network test, SERVICE (in blue), Network, and Modem (highlighted in yellow). The main area displays the following settings:

- Model:** V34
- Phone number:** 08445352000 (An annotation box labeled 'Service provider's phone number' points to this field.)
- Initializ. string:** AT&FN1&B1&C1 (An annotation box labeled 'Init string' points to this field.)
BPS Rate=57600
- Modem ready:** Init string AT&FN1&B1&C1 (An annotation box labeled 'Modem status' points to this status area.)

At the bottom are two buttons: 'Use' and 'Back'.

CONNECTING OF SET-TOP BOX FOR USING HOME ENTERTAINMENT CENTRE

The service is active depending on your provider.



RJ 45 - PC

RJ 45 - Internet

Ask your provider for more information about Home Entertainment Centre.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Before you contact your provider regarding troubles with you set-top box, check these Frequently Asked Questions. You might find you answer right here.

TROUBLE	HELP AND ADVICE
Set-top box display is OFF	<ul style="list-style-type: none">- internet cable is disconnected- you might have set Menu/Settings/Other Settings/Standby display/Black Display where set-top box display is unlit on purpose
Picture on the screen is OK but there is no sound	<ul style="list-style-type: none">- double check Menu/Settings/TV Outputs – if all selected options are in compliance with connection of set-top box to your TV (depending on type of your TV)- check the connection of SCART cable (if you are connected via SCART cable)- volume is down or MUTE button on remote control of set-top box or TV is pressed
No picture	<ul style="list-style-type: none">- incorrect setting of TV Outputs on set-top box. Use front panel of set-top box to correct it. Press M button on front panel and use up/down arrow to select the correct type of connection of set-top box to your TV. Confirm it by pressing the OK button on front panel – set-top box will restart.- incorrect setting of TV Outputs on your TV (depending on type of your TV).
Channel list is empty	<ul style="list-style-type: none">- channel list is downloaded automatically every 5 minuts or by unplugging of set-top box from mains lead and plugging it in straight after- double check if set-top box is connected to internet network- it could be causing by connection of a router between set-top box and internet cable – it is necessary to connect internet cable into set-top box directly
No response to remote control	<ul style="list-style-type: none">- no remote control batteries in or remote control batteries exhausted- front panel obstructed
Picture freezes	<ul style="list-style-type: none">– try to switch to another channel or restart set-top box by unplugging/plugging in from/to mains lead
Square blocks picture	<ul style="list-style-type: none">- check if internet cable was not for some reason interrupted or damaged- restart set-top box
Black&White picture at SCART connection	<ul style="list-style-type: none">- check Menu/Settings/TV Outputs/Type of connection. Select SCART CVBS or SCART S-video (depending on type of your TV)
Quality of Picture is not satisfactory	<ul style="list-style-type: none">- check if Menu/Settings/TV Outputs are correctly set (depending on type of your TV)
Everything seems to be set correctly, but there are no channels in Channel list	<ul style="list-style-type: none">– it could be causing by connection of a router between set-top box and internet cable – it is necessary to connect internet cable into set-top box directly- check if diode on WAN port is lit (i fit is not, disconnect/connect internet cable)

CONTENT OF THE BOX:



1x Set-top box



1x Remote control



1x External Power Source
12V DC 2A




1x Scart cable



1x HDMI cable



2x 1,5 V batteries
size AAA



1x User Guide

TECHNICAL SPECIFICATION

Measurements:	288 x 54 x 232
Input Voltage:	100-240 V - 50/60 Hz, 0,6 A
Power Consumption:	Maximum 11W, Standby 6W
Display size:	2,3"
Primary output:	HDMI 1.2a: High definiton & standard definiton Component analog video (3xRCA) S/PDIF Digital Audio (optical a coaxial) Stereo Audio (2xRCA) TOSLINK – optical digital output

Secondary output:	SCART: (S-Video, CVBS) Standard Tunable VHF, UHF modulator (RF connector)
-------------------	--

Inputs:	2 x USB 2.0 4 x 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx) External Power Supply
TV Support:	16:9 or 4:3 PAL or NTSC HD-ready & FULL HD plasma, LCD Standard CRT TV PC Monitors with DVI input Two independent outputs
Hardware:	CPU: ST Microelectronics 71xx Onboard flash: 16 MB Application flash: 512 MB System Memory: 256 MB

Operation System:	Linux
-------------------	-------

The device meets all required safety regulations.

Declaration of Conformity

We, Antik Technology,

Declare under our sole responsibility that the product:

JUICE IPTV Set-Top Box

Model: AWS 2651

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 2004/108/EC.

The product is compliant with the following standards:

EMC:

EN 55 013

EN 55 020

Original of Declaration of Conformity is held in Antik Technology, Čárskeho 10, 040 01, Košice, Slovakia.



In Košice 15.7.2009



[Signature]
Miroslav Antik
CEO



Košice / Colorado / Moscow / Hong Kong / Shen-Zen / Singapore

www.antiktech.com

Antik Technology

Čárskeho 10

04001 Košice, Slovensko

Tel.: +421 55 30 12345 / Fax: +421 55 623 4401 / E-mail: info@antiktech.com

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:

Tento dokument obsahuje technickú špecifikáciu produktu, ktorý podlieha ďalšiemu technickému vývoju. Jeho špecifikácia sa teda v čase môže modifikovať.

Niektoré z technológií zmienené v tomto dokumente podliehajú licenciám ďalších spoločností. Licenčné zmluvy sa v takýchto prípadoch musia získavať individuálne.

ADVANCED INFORMATION:

This document contains the specification for a product under continuous development. Specifications may change in any manner without notice.

Some of the technologies mentioned in this document can be licensed by third parties. License Agreement in such cases must be obtained separately.